

Equipment für Veranstaltungen versenden

Mit der Post

- Nur rechteckige Kartons aus Pappe dürfen mit den normalen Tarifen versendet werden

Karton Qualität

- Karton Qualität wird nach [WK-10](#) angegeben
 - erste Zahl ist Anzahl an Wellen
 - Zweite Zahl ist eine Kategorie
 - Wellenarten werden in Buchstaben am Ende angegeben, pro Welle ein Buchstabe (also B (eine Welle), BC (zwei Wellen), ABA (drei Wellen))
 - C: Mittelwelle
 - B: Feinwelle
 - E: Mikrowelle
- Die [Deutsche Post empfiehlt](#) Kartons der Güte 2.30
- Viele Online Shops verwenden Kartons der Güte 1.03B (wie Mindfactory)
 - das ist für lose Computertechnik zu schwach
- besser 2-wellig verwenden
 - mindestens z.B. 2.03

Lose Teile und Durchschlag

- Lose Teile die im Karton rum fliegen können die Verpackung beschädigen
 - schwere Teile erst recht
- 2-weilligen Karton verwenden
- Hohlräume ausfüllen

Euroboxen mit der Post verschicken

- Euroboxen dürfen bei der Deutschen Post „roh“ nur als Sperrgut versendet werden.
- Einfach in Karton einpacken

Karton Größe

- Grundfläche sind immer halbe von 1200×800
 - Europalette: 1200×800
 - „normale“ Euroboxen: 600×400
 - „kleine“ Euroboxen: 400×300
- Höhe ist unterschiedlich
 - am besten nachmessen

- Versandkartons werden i.d.R. nach Innenmaß verkauft
 - besser aber nochmal nachschauen

Was nun kaufen?

- z.B: 400x300x300 2.03BE
 - passt für „kleine“ Eurobox
 - eine „normal“ hohe mit Deckel
 - zwei „halb“ hohe mit Deckel
 - eine „halb“ hohe mit Deckel
 - Zu hohe Wände einfach einschneiden

Best practice

- Hohlräume in der Box füllen
 - Luftpolsterfolie
 - Süßigkeiten
 - ...
- Mit Deckel verschicken

From:
<https://wiki.clerie.de/> - **clerie's Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.clerie.de/notiz/event-shipping>

Last update: **2023/03/30 21:15**

